AWG-100 取扱説明書

Rev 1.7

株式会社エルモス

目次

1	概要	要• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4
2	仕枝	~ 羕• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5
3	動化	~~ 乍 霭 境····································	5
4	本位	本ハードウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
-	4.1		6
	4.2	ディジタル信号コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	4.3	外部クロックコネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	4.4	構成••••••••••••••••	8
	4.5	アナログ出力回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	4.6	ディジタル出力回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	4.7	同期信号出力回路••••••	9
	4.8		9
	4.9	外部クロック入出力回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	4.10	注意事項	10
5	付属	SCD-ROM·····	11
6	イン	<u> </u>	12
-	6.1	デバイスドライバのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	6.1.	1 Windows 10 でのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	6.1.2	2 Windows 8 (8.1) でのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	6.1.	3 Windows 7 でのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	6.1.4	4 Windows Vista でのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	6.1.	5 Windows XP でのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
(6.2	波形編集ソフトウェアのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
7	波开	じ編集ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
•	7.1	波形表示画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	7.1.	1 トータル時間の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	7.1.:	2 トータル時間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	7.1.3	3 アナログ分解能・ディジタルチャネル数の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	7.1.4	4 カーソルとタイムマーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	7.1.	5 ズーミング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
•	7.2	波形作成•••••••••••••••••••••	22
	7.2.	1 正弦波の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	7.2.	2 矩形・台形・三角・鋸波の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	7.2.	3 直流波形の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	7.2.	4 ランプ波形の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	7.2.	5 指数関数波形の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	7.2.	6 ランダムノイズの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29

30
31
32
33
35
35
36
37
38
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
44
45
45
45
46
50
50
50
51
52
52
53
54
54
54
54

1 概要

AWG-100 は分解能 14~8 ビットのアナログ信号 1 チャネル、ディジタル信号 2~8 チャネルの出力を備 えた USB 接続の任意波形発生器です。

アナログ信号とディジタル信号は同一の動作クロックで生成されるため完全な同期性が保たれています。 また、波形出力の為の動作クロックは入出力が可能なため AWG-100 を含む複数の機器との完全な同期 運転が実現できます。

アナログ分解能とディジタルチャネル数は連動しており、アナログ分解能を求める場合は最大 14 ビッ ト分解能に、ディジタル信号が必要な場合は最大 8 チャネルに、用途に応じて柔軟な設定が可能です。

従来の信号発生器が繰り返し波形を基本にしているのに対し、時間軸上での波形作成・編集を行うため 単発現象等の解析に威力を発揮します。

波形データの作成と編集はすべて PC 上で行い、USB を介して AWG-100 本体に転送します。本体では 波形データを実際の信号波形に変換して出力します。

アナログ発生波形はあらかじめ組み込まれている各種の関数に加えてマウス操作によるランダムな波形の作成と修正も可能です。また、CSV形式のデータファイルの読み込みもできるため、既存の波形データの再現や、表計算ソフト等の関数で作成したデータを波形として実現する事も容易です。

ディジタル波形の作成は、クロックデータ、シリアルデータ、パラレルデータの作成等の方法により簡 単に行え、波形の修正操作も容易です。

波形出力はデータと同時に送られる制御パラメータによってコントロールされます。 出力モードは連続出力と単発(または単発の繰り返し)出力が選択でき、出力動作の制御は PC リモート、 本体 SW、外部トリガーの3通りが選べるようになっています。

上記のように、新しいコンセプトに基づく AWG-100 は、その先進的な機能により各種研究開発から検 査ラインまで幅広いニーズに対応できます。

方式		ディジタルシンセサイズ方式
サンプリング時間		10ns ~ 80msec
波形周期時間		200ns ~ 24Hours
ゴークの早	アナログ部	1MW × 14 ~ 8bit
テータ合里	ディジタル部	1MW × 2 ~ 8bit
		連続
		繰り返し 1~65536
	電圧レベル	±1V max (50 終端時)
アナログ波形出力	出力インピーダンス	50
	停止時	0V/開始点電圧選択
	チャネル数	2 ~ 8ch
ディジタル波形出力	出力レベル	3.3V LVCMOS
	停止時	高インピーダンス / 開始点電圧 選択
同期信日山市	出力レベル	3.3V LVCMOS
问期信亏山力	パルス巾	10 µ s または 100ns (自動設定)
	リモート(PC)	PC画面より制御
山力生活	マニュアルボタン(本体)	本体 SW による制御
山ノノ市川山	外部トリガー	外部トリガー信号による制御
	API 関数	専用 API 関数による制御
人 如 ト リ ギ 二 信 早 入 力	入力レベル	0~5.0V
が即トウルー信号人力	有効タイミング	レベルまたはエッジ
	入出力レベル	LVDS
从初方口以方入山力	出力クロック周波数	25MHz ± 2.5ppm
が即うロック八山刀	入力クロック周波数	25MHz ± 2%以内
	入出力切替	OFF(内部) / ON(外部)
PC - I / F		USB2.0 (フルスピード)
電源		USB バスパワー 5V 350mA
寸法(mm)		110(W) × 88(D) × 28(H)
重量(g)		280

方

2 仕様

3 動作環境

オペレーティングシステム	Windows 10 / 8 (8.1) / 7 / Vista / XP
ディスプレイ	1024×768 以上
その他	USB ポート
	マウスまたは互換のあるポインティングデバイス

4 本体ハードウェア

4.1 各部名称と説明

上面



左側面

右側面



図 4.1 本体ハードウェア

番号	名称	説明		
	USB コネクタ	PC と接続する USB ケーブルを接続します。		
	BNC コネクタ	アナログ波形信号を出力するコネクタです。		
ディジタル信号コネクタ(200)		ディジタル波形信号の出力、同期信号の出力、外部ト		
	リガー信号の入力を行います。 			
	外部クロックコネクタ(4P)	動作クロック信号の入出力を行います。		
マニュアルボタン 波形信号出力のスタート / ストップを操作しま				
	POW ランプ(緑)	つW ランプ(緑) 本体に電源が供給されている時、点灯します。		
	ロ オ ニンプ(扱)	本体に波形データを転送中に点滅し、転送が終了する		
	DATA フノフ(恒)	と点灯します。		
	PUN ランプ(赤)	波形信号を出力している時、点灯します。		
		点滅の場合は動作クロック異常を示します。		

表 4.1 各部の名称と説明

ディジタル信号コネクタ	型番:ヒロセ電機	HIF3FC-20PA-2.54D	S
適合ケーブル側コネクタ	型番:ヒロセ電機	HIF3BA-20D-2.54R	または同等品

番号	I/O	線色	信号名	番号	I/O	線色	信号名
1	IN	茶	外部トリガー	2	-	赤	DGND
3	OUT	橙	同期信号	4	-	黄	DGND
5	OUT	緑	ディジタル CH0	6	-	青	DGND
7	OUT	些彩	ディジタル CH1	8	-	灰	DGND
9	OUT	白	ディジタル CH2	10	-	黒	DGND
11	OUT	茶	ディジタル CH3	12	-	赤	DGND
13	OUT	橙	ディジタル CH4	14	-	黄	DGND
15	OUT	緑	ディジタル CH5	16	-	青	DGND
17	OUT	些彩	ディジタル CH6	18	-	灰	DGND
19	OUT	白	ディジタル CH7	20	-	黒	DGND

表 4.2 ディジタル信号コネクタピンアサイン

4.3 外部クロックコネクタ

外部クロックコネクタ	型番:ヒロセ電機	DF11-4DP-2DS
適合ケーブル側コネクタ	型番:ヒロセ電機	DF11-4DS-2C

番号	I/O	信号名	番号	I/O	信号名
1	I/O	外部クロック -	2	I/O	外部クロック +
3	IN	外部クロック有効	4	-	DGND

表 4.3 外部クロックコネクタピンアサイン

4.4 構成

AWG-100のハードウェア構成を下図に示します。



図 4.4 AWG-100 ハードウェア構成

4.5 アナログ出力回路



図 4.5 アナログ出力回路

- 注1:信号入力端で50 終端してください。50 終端時に正規な出力電圧になります。 高インピーダンスで終端時は約2倍の電圧となります。
- 注2: 出力信号を他の出力信号と接続したり、直接 GND または電源に接続しないでください。 故障の原因になります。

AGND と DGND は本体内部で接続されています。



図 4.6 ディジタル出力回路

注1:外部でのプルアップ、ダウン抵抗は1k 以上としてください。

注2: 出力信号を他の出力信号と接続したり、直接 GND または電源に接続しないでください。 故障の原因になります。

4.7 同期信号出力回路



注1:外部でのプルアップ、ダウン抵抗は1k 以上、プルアップ電源は5.0V以下としてください。

注2: 出力信号を他の出力信号と接続したり、直接 GND または電源に接続しないでください。 故障の原因になります。

4.8 外部トリガー信号入力回路



図 4.8 外部トリガー入力回路

注1:入力信号は0~5Vの範囲内にしてください。範囲外の信号を与えると故障の原因になります。

4.9 外部クロック入出力回路



図 4.9 外部クロック入出力回路

- 注 1: <u>外部クロック有効</u> ピンがオープン(1 レベル)の時、内部クロックを使用します。この時クロックは 25MHz 出力になり、LVDS 信号が出力されます。 <u>外部クロック有効</u> ピンが GND(0 レベル)の時、外部からのクロック入力状態になり、外部より 25MHz ± 2%以内の LVDS レベル信号の入力が可能になります。
- 注 2: クロックケーブル(EHO-100C: 別売)を使用する時、赤側を挿入すると出力設定に、黒側の時 は入力設定になります。

4.10 注意事項

本体の電源として USB バスパワー(5V 350mA)を使用しています。

PC に直接接続を推奨します。ハブを使用する場合は、セルフパワーハブ(電源付ハブ)が使用できま すが、すべての市販品について動作確認はしておりません。バスパワーハブは使用できません。

PC と AWG-100 に接続される機器とを絶縁したい場合や PC ノイズの混入を避けたい場合は、弊社 製品「USB アイソレータ USI-12M」のご使用が有効です。

AWG-100 の電源は USI-12M から供給されますので、PC が OFF 状態でも運転できます。

USB ケーブルは、A - B タイプ・USB2.0 用を使用してください。 また、ノイズ環境が悪い場合は、極力短めのケーブルを推奨します。 (本製品に USB ケーブルは付属しておりません)

5 付属 CD-ROM

製品に付属の CD-ROM は下表のファイル構成になっています。

ファイル	格納フォルダ
取扱説明書 (本書)	¥manual
プログラミングガイド	¥manual
デバイスドライバ	¥drivers
波形編集ソフトウェア	¥EWG
サンプル波形ファイル	¥EWG¥samples
ライブラリ (VC++ 32 ビット)	¥library¥vc¥x86
ライブラリ (VC++ 64 ビット)	¥library¥vc¥x64
ライブラリ(VB.NET)	¥library¥vb
ライブラリ(C#.NET)	¥library¥cs
サンプルプログラム(VC++)	¥library¥samples¥vc
サンプルプログラム(VB.NET)	¥library¥samples¥vb
サンプルプログラム(C#.NET)	¥library¥samples¥cs

表5 CD-ROM のファイル構成

デバイスドライバは、本製品のインストールに必要なファイルです。

波形編集ソフトウェアは、波形の作成・波形出力をするための GUI アプリケーションです。

詳細は波形編集ソフトウェア(7項)をご参照ください。

サンプル波形ファイルは、波形編集ソフトウェアで作成したサンプルファイルになります。

ライブラリは、ユーザーアプリケーションから本体への波形ファイルの転送、出力制御(スタート/ス トップ)できる API 関数を使用するために必要なファイルです。詳細は **API 関数ライプラリ(10 項)** をご参照ください。

サンプルプログラムは、各開発言語から API 関数を呼び出すサンプルプログラムのプロジェクト、ソー スファイルです。

6 インストール

6.1 デバイスドライバのインストール

本製品を使用するためにはデバイスドライバをインストールする必要があります。 以下の手順でインストールを行ってください。

注意: 以下の作業は、USB ポートに本製品を接続する前に行ってください。

6.1.1 Windows 10 でのインストール

ここでは、Windows 10 でのインストール方法を示します。 下記手順でインストールしてください。

本製品に付属の CD-ROM をディスクドライブにセットします。

CD-ROM の「¥drivers」フォルダ中の「setup.exe」を起動します。

「このアプリが PC に変更を加えることを許可しますか?」とメッセージが表示されます。 [はい]をクリックします。

<デバイスドライバのインストールウィザード>が開始します。[次へ]をクリックします。

「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」とメッセージが表示されます。 [インストール]をクリックします。

ドライバのインストールが開始され完了メッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

デバイスマネージャで正しく表示されているか確認します。

6.1.2 Windows 8 (8.1) でのインストール

ここでは、Windows 8 (8.1) でのインストール方法を示します。 下記手順でインストールしてください。

本製品に付属の CD-ROM をディスクドライブにセットします。

CD-ROM の「¥drivers」フォルダ中の「setup.exe」を起動します。

「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」とメッセージが表示されま す。[はい]をクリックします。

<デバイスドライバのインストールウィザード>が開始します。[次へ]をクリックします。

「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」とメッセージが表示されます。 [インストール]をクリックします。

ドライバのインストールが開始され完了メッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

デバイスマネージャで正しく表示されているか確認します。

6.1.3 Windows 7 でのインストール

ここでは、Windows7でのインストール方法を示します。 下記手順でインストールしてください。

本製品に付属の CD-ROM をディスクドライブにセットします。

CD-ROM の「¥drivers」フォルダ中の「setup.exe」を起動します。

<デバイスドライバのインストールウィザード>が開始します。[次へ]をクリックします。

「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」とメッセージが表示されます。 [インストール]をクリックします。

ドライバのインストールが開始され完了メッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

デバイスマネージャで正しく表示されているか確認します。

6.1.4 Windows Vista でのインストール

ここでは、Windows Vista でのインストール方法を示します。 下記手順でインストールしてください。

本製品に付属の CD-ROM をディスクドライブにセットします。

CD-ROM の「¥drivers」フォルダ中の「setup.exe」を起動します。

「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」とメッセージが表示されます。 [続行]をクリックします。

<デバイスドライバのインストールウィザード>が開始します。[次へ]をクリックします。

「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」とメッセージが表示されます。 [インストール]をクリックします。

ドライバのインストールが開始され完了メッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

デバイスマネージャで正しく表示されているか確認します。

6.1.5 Windows XP でのインストール

ここでは、Windows XP でのインストール方法を示します。 下記手順でインストールしてください。

本製品に付属の CD-ROM をディスクドライブにセットします。

CD-ROM の「¥drivers」フォルダ中の「setup.exe」を起動します。

<デバイスドライバのインストールウィザード>が開始します。[次へ]をクリックします。

「インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システムが不安定になるなど、 重大な障害を引き起こす要因となる可能性があります。今すぐインストールを中断し、ソフトウ ェアベンダに連絡して Windows ロゴの認定テストに合格したソフトウェアを入手することを、 Microsoft は強く推奨します。」とメッセージが表示されます。[続行]をクリックします。

ドライバのインストールが開始され完了メッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

<新しいハードウェアの検出ウィザード>が自動的に開始されます。

「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?」とメッセージが表示されます。 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。

インストール方法の選択画面が表示されます。

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。

「ELMOS AWG-100 を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。」とメッセージが表示されま す。[続行]をクリックします。

ソフトウェアのインストールが開始され完了メッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

デバイスマネージャで正しく表示されているか確認します。

6.2 波形編集ソフトウェアのインストール

CD-ROM から[¥EWG]フォルダをフォルダごとハードディスクの任意の場所にコピーします。

例 C:¥EWG

[¥EWG]フォルダ中の「EWG.exe」が波形編集アプリケーションです。 「EWG.exe」をダブルクリックでアプリケーションが起動されます。



図 6.2 波形編集ソフトウェア起動画面

7 波形編集ソフトウェア

7.1 波形表示画面(メイン画面)

ここでは、波形の作成と編集に共通に必要な基本的な設定と操作について説明します。

7.1.1 トータル時間の設定

プログラムを起動したのち、メイン画面のメニュー[ファイル][新規作成]、ツールバー[^D]のいずれかを選択すると < トータル時間の設定 > ダイアログが表示されます。

トータル時間の設定は、直接トータル時間を入力する方法とサンプリング時間とサンプリングデータ 数を入力する方法の2通りが選べます。

トータル時間の設定	2			—
☞ 時間入力	間待眼	10 mS ▼		
○ サンプリング入	サンプリン カ	グ時間 10 nS ▼	サンプリングデータ数 1000000	
設定選択	宝叶相		サンゴルングデーク教	中間回生
● 設定 1	天呵回 10 mS	リンフリンク時間 10 nS	1000000	0.00000000 %
C 設定 2	i		r r	
C 設定 3				
		ОК		

図 7.1.1 トータル時間設定ダイアログ

トータル時間を入力する場合

200nS~24H までの任意の時間が設定できます。

デフォルト設定は 10mS です。10mS 以外の設定は下記の手順で行います。

まず今から作成・編集しようとする波形の最大周期時間を入力します。

もし仮に 25mS なら「25」の入力と「mS」単位を選択します。トータル時間が入力されると、それ に応じて最適なサンプリング時間とサンプリングデータ数が自動的に計算されます。

もしトータル時間に誤差が許され、サンプリング時間とサンプリングデータ数をより優先したい場合は、設定 2、 3を選ぶ事もできます。

トータル時間の設定	ŧ			×
☞ 時間入力	時間 (•時間入力 25 mS 💌			
0 サンプリング,	サンプリン 入力	が時間 10 nS ▼	サンプリングデータ数 1000000	
-設定選択	生 048		サンゴレングデー方称	中田記文
		リンフリンク時間	5770777-3 8 0	时间訣左
U BALL	25 mS	j 40.05	625000	0.00000000 %
〇 設定 2 🗌	24.99999 mS	30 nS	883333	-0.000040000 %
○ 設定 3	25.00002 mS	30 nS	833334	0.000080000 %
		ОК		

図 7.1.2 トータル時間設定

サンプリング時間とサンプリングデータ数を入力する場合 サンプリング時間は 10nS~80mS の範囲で任意の時間が設定できます。 サンプリングデータ数は 20~1,048,576 の範囲で任意のデータ数が設定できます。 サンプリング時間に 10nS の整数倍の設定をした場合、時間誤差はありません。 10nS の整数倍以外の設定をした場合、設定 2、3 のどちらかを選択します。

トータル時間の設定は、新規作成の場合は必ず必要です。

[OK]ボタンをクリックすると新規作成のためのメイン画面が表示されます。

73時間(127)・)ト-364 23660年1-1 - 9ング)	11日1日日	N RENEW AS	3イムマーフ 時間 電圧	ОНЕ СИП СНЕ СНЕ 10- СНЕ СНЕ СНЕ СНЕ 7	9-112 12-3467-3 122-11-116
4-4	1 el	t și	195	1 el	
		N=			
+LIV					
+0.0V					
-980					
which a					
+9.4V					
and a second					
+0.24					
820					
1000					
-92V					
-917					
-0.07					
2.70					
-8.W					
100					
-194					
2					
CHI					
CH					
00					
CH4					
045					
04					

図 7.1.3 メイン画面

画面上部に先ほど設定したトータル時間とサンプリング時間が表示されます。 画面中央部がアナログ波形、下部が8チャネルのディジタル波形の作成・編集画面です。

7.1.2 トータル時間の変更

メイン画面のメニュー[編集][トータル時間変更]を選択すると<トータル時間の変更>ダイアログが 表示されます。

この画面では、現在設定されているトータル時間を変更することができます。

但し、<トータル時間の設定>ダイアログで設定したサンプリング時間は変更することはできません。 変更できるトータル時間には、サンプリングデータ数(20~1,048,576)の制限があります。

サンプリング時間が 40nS の場合(図 7.1.4)、変更可能なトータル時間は、800nS~40.94304mS となります。

トータル時間の変更	
トータル時間 24.8455	mS 💌
トータル時間 ・ 設定 1 24.84548 mS	サンブリング時間 サンブリングデータ数 時間誤差 40 nS 621137 -0.000080497 %
○ 設定 2 24.84552 mS	40 nS 621138 0.000080497 %
	ОК

図 7.1.4 トータル時間変更

7.1.3 アナログ分解能・ディジタルチャネル数の設定

画面上部左端にあるアナログ分解能、ディジタルチャネル数から選択し設定します。 デフォルト設定では、アナログ分解能「12 ビット」、ディジタル CH「0~3」になっています。 両者は連動しており分解能ビット数とディジタルチャネル数の合計が16 になるように設定されます。 波形の作成・編集は、アナログ、ディジタルとも設定に無関係に行えます。 これらの設定は、AWG-100 本体に波形データを転送する時にだけ反映されますので、アナログ分解

能とディジタルチャネル数を必要に応じて振り分けて出力することができます。

また、設定の変更はいつでも行えます。

ファイル(<u>E</u>) 編集(<u>E</u>) アナログ
D 📽 🖬 🗠 🎮 🗮 K
アナログ分解能 12ビット 💌 トータ
ディジタルCH 13ビット サン
12ビット 0 mS 11ビット
10ビット

図 7.1.5 アナログ分解能設定



図 7.1.6 ディジタルチャネル設定

7.1.4 カーソルとタイムマーク

- (1) カーソル[┡](赤)
 - ・メイン画面上で赤で表示されます。
 - ・ 波形作成・編集の基点になります。
 - ・表示エリアにカーソル位置の時間とデータの値が表示されます。
 - ・ 画面上を自由に移動できます。
 マウスによるドラッグと画面上のダブルクリック
 表示エリアの[ゴ](1データ毎)、[[≤]])(表示画面の約半分)ボタンクリック
 カーソル上部タブ[]の右クリックにより、時間の絶対位置への移動や編集の履歴を辿る事ができます。また、次に述べるタイムマークへの移動も可能です。
- (2) タイムマーク[](緑)

カーソルの上部タブ[]を右クリックし、[タイムマーク設置]を選ぶとカーソル位置にタイムマークを設定する事ができます。表示エリアのタイムマークの所に、その時間とタイムマークでのデータの値が表示されます。また、表示エリアのインターバルの所にはカーソルとの相対時間が表示されます。カーソル同様、上部タブ[]を右クリックする事により位置の変更(カーソル位置、開始点、最終編集点、指定点)と削除ができます。

7.1.5 ズーミング

- カーソルを中心に時間軸のズーミングを行えます。
- メニュー[表示][ズーム][拡大]かツールバー[🔍]で約2倍、
- メニュー[表示][ズーム][縮小]かツールバー [🥄]で約 1/2 倍のズームを行います。
- メニュー[表示][ズーム][全体表示]かツールバー[3]で波形全体、
- メニュー[表示][ズーム][最大表示]かツールバー[^{送]}]でデータ単位を表示する最大表示がワンクリック で行えます。
- メニュー[表示][ズーム][標準拡大]かツールバー[^国]では全体表示と最大表示の中間位の表示になりま す。

標準拡大率を任意に設定したい場合、メニュー[表示][ズーム][現在の拡大を標準に設定]で、現在表示 されている拡大率が[標準拡大]に設定されます。

- もとに戻す場合は、同様に[規定標準拡大に戻す]を選択します。
- どの様な表示倍率であっても、画面上には必ずカーソルが表示されます。

7.2 波形作成

7.2.1 正弦波の作成

メイン画面のメニュー[アナログ][正弦波]、ツールバー[¹]、アナログ表示画面右クリック[正弦波]の いずれかを選択すると<正弦波の作成>ダイアログが表示されます。



図 7.2.1 正弦波の作成

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。

期間の入力

編集する時間を数値と単位で入力します。

メイン画面で設定したトータル時間以上とメイン画面のサンプリング時間以下の設定はできません。 サブ画面下側に開始時刻とこの編集での終了時刻が表示されます。

周期(t1)の入力

正弦波形の周期を単位と共に入力します。0以外は設定可能です。

遅延時間(t0)の入力

正弦波の遅延を時間または位相を選択して入力します。

入力値は遅延時間の場合は±1周期未満の値を、位相の場合は±360度未満が入力できます。

振幅値(v1)の入力

正弦波の振幅値を入力します。0以外は設定可能です。振幅値は後からでも修正する事ができます。

オフセット(v0)の入力

オフセット電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。

t0, t1, v0, v1の関係は例図で表示されているのでご参照ください。

繰り返し回数の入力

上記で設定した周期(t1)を編集期間内に何回繰り返すかを入力します。0以外は設定可能です。 通常は、「周期×繰り返し=期間」となります。

期間より長い繰り返し回数を設定しても、期間内のデータのみ有効になります。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件で波形が表示されます。 ±1.2Vを超えるとサブ画面上には表示されません。(内部データとしては有効です) 変更する場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面の波形データをメイン 画面と置き換えまたは演算を行います。この時点でも編集開始時間の変更は可能です。

7.2.2 矩形・台形・三角・鋸波の作成

メイン画面のメニュー[アナログ][矩形波]、ツールバー[¹]、アナログ表示画面右クリック[矩形波]の いずれかを選択すると < 矩形波の作成 > ダイアログが表示されます。各設定値により台形波、三角波、 鋸波もこのダイアログで作成できます。



図 7.2.2 矩形波の作成

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。

期間の入力

編集する時間を数値と単位で入力します。

メイン画面で設定したトータル時間以上とメイン画面のサンプリング時間以下の設定はできません。 サブ画面下側に開始時刻とこの編集での終了時刻が表示されます。

第一斜面時間の入力

波形例図の t1 の時間を数値と単位で入力します。

0とサンプリング時間の2倍以上が入力できます。完全な矩形波の場合は0とします。

第一水平時間の入力

波形例図のt2の時間を数値と単位で入力します。

0とサンプリング時間以上が入力できます。三角波、鋸波の場合は0とします。

第二斜面時間の入力

波形例図のt3の時間を数値と単位で入力します。

0とサンプリング時間の2倍以上が入力できます。完全な矩形波の場合は0とします。

第二水平時間の入力

波形例図の t4 の時間を数値と単位で入力します。

0とサンプリング時間以上が入力できます。三角波、鋸波の場合は0とします。

(t1+t2+t3+t4)の値はサンプリング時間以上必要です。

v1 値の入力

波形例図の v1 の電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。

v2 値の入力

波形例図の v2 の電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。 もし v1 < v2 に設定すると各斜面の傾きが波形例図と逆転します。v1 = v2 は設定できません。

波形開始位置の入力

~ で設定された波形を、どの位置からスタートするかを、時間(t0)または電圧値(v0)で設定しま す。時間(t0)で設定する場合は、第一斜面の開始からの時間で設定します。

この場合は、<u>-(t1+t2+t3+t4) < t0 < (t1+t2+t3+t4)</u>を満足していれば受け付けられます。 電圧値(v0)で設定する場合は、第一斜面が横切る電圧値でのみ有効です。

繰り返し回数の入力

上記で設定した波形の周期(t1 + t2 + t3 + t4)を編集期間内に何回繰り返すかを入力します。 通常は、「周期×繰り返し=期間」とします。

期間よりも長い繰り返し回数を設定しても期間内のデータのみ有効となります。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件で波形が表示されます。 ±1.2Vを超えるとサブ画面上には表示されません。(内部データとしては有効です) 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面の波形データをメイン 画面と置き換えまたは演算を行います。この時点でも編集開始時間の変更は可能です。

t1~t4 を 40ns 以下の時間に設定した場合、出力回路の特性上、表示波形と異なる波形が出力 される場合があります。

7.2.3 直流波形の作成

メイン画面のメニュー[アナログ][直流波形]、ツールバー[上]、アナログ表示画面右クリック[直流波形] のいずれかを選択すると < 直流波形の作成 > ダイアログが表示されます。

48,36,78941:	0 mS 💌	383	加算	減算	東算	
NUME:	1 mS 💌					
		+1.0V				
VU		+0.8V				
		+0.5V				
		+0.4V				
直流值(v0);	0.3 V	+0.2V				
<u> </u>	或	-0.2V				
		-0.4V				
		-0.5V				
		-0.8V				
		-1.0V	 			
		1 = 5				1.

図 7.2.3 直流波形の作成

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。

期間の入力

編集する時間を数値と単位で入力します。

メイン画面で設定したトータル時間以上とメイン画面のサンプリング時間以下の設定はできません。 サブ画面下側に開始時刻とこの編集での終了時刻が表示されます。

直流値の入力

電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件で波形が表示されます。 ±1.2Vを超えるとサブ画面上には表示されません。(内部データとしては有効です) 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面の波形データをメイン 画面と置き換えまたは演算を行います。

この時点でも編集開始時間の変更は可能です。

7.2.4 ランプ波形の作成

メイン画面のメニュー[アナログ][ランプ波形]、ツールバー[¹]、アナログ表示画面右クリック[ランプ 波形]のいずれかを選択すると<ランプ波形の作成>ダイアログが表示されます。



図 7.2.4 ランプ波形の作成

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。

期間の入力

編集する時間を数値と単位で入力します。

メイン画面で設定したトータル時間以上とメイン画面のサンプリング時間以下の設定はできません。 サブ画面下側に開始時刻とこの編集での終了時刻が表示されます。

初期値(v0)の入力

ランプ波形の開始する電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。

最終値(v1)の入力

ランプ波形の終了する電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。 v0 < v1 の場合は右上がり、v0 > v1 の場合は右下がりです。v0 = v1 は設定できません。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件で波形が表示されます。 ±1.2Vを超えるとサブ画面上には表示されません。(内部データとしては有効です) 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面の波形データをメイン 画面と置き換えまたは演算を行います。この時点でも編集開始時間の変更は可能です。

7.2.5 指数関数波形の作成

メイン画面のメニュー[アナログ][指数関数波形]、ツールバー[^{||---}]、アナログ表示画面右クリック[指数] 関数波形]のいずれかを選択すると < 指数関数波形の作成 > ダイアログが表示されます。



図 7.2.5 指数関数波形の作成

期間の入力

編集する時間を数値と単位で入力します。

メイン画面で設定したトータル時間以上とメイン画面のサンプリング時間以下の設定はできません。 サブ画面下側に開始時刻とこの編集での終了時刻が表示されます。

初期値(v0)の入力

指数関数波形の開始する電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。

最終値(v1)の入力

指数関数波形の終了する電圧値(正または負)を入力します。入力値の制限はありません。 v0 = v1 は設定できません。

時定数()の入力

指数関数波形の時定数の時間と単位を入力します。0以外は設定可能です。 初期値と最終値の差の約63%になる時間です。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件で波形が表示されます。 ±1.2Vを超えるとサブ画面上には表示されません。(内部データとしては有効です) 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面の波形データをメイン 画面と置き換えまたは演算を行います。この時点でも編集開始時間の変更は可能です。

7.2.6 ランダムノイズの作成

メイン画面のメニュー[アナログ][ランダムノイズ]、ツールバー[^{|||||}]、アナログ表示画面右クリック[ラ ンダムノイズ]のいずれかを選択すると<ランダムノイズの作成>ダイアログが表示されます。



図 7.2.6 ランダムノイズの作成

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。

期間の入力

編集する時間を数値と単位で入力します。

メイン画面で設定したトータル時間以上とメイン画面のサンプリング時間以下の設定はできません。 サブ画面下側に開始時刻とこの編集での終了時刻が表示されます。

振幅値の入力

ノイズの振幅を数値と単位(mVrmsまたはmVp-p)で入力します。0以外は設定可能です。 どちらかで入力すると、下側にもう片方の換算値が表示されます。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件で波形が表示されます。 ±1.2Vを超えるとサブ画面上には表示されません。(内部データとしては有効です) 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面の波形データをメイン 画面と置き換えまたは演算を行います。

この時点でも編集開始時間の変更は可能です。

7.3 波形の修正

メイン画面のメニュー[アナログ][波形修正]、ツールバー[[▶]]、アナログ表示画面右クリック[[波形修正] のいずれかを選択すると<波形の修正>ダイアログが表示されます。



図 7.3.1 波形の修正

編集開始時間とコピー開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。 変更する事もできます。 波形のコピー

メイン画面の一部の波形をサブ画面へコピーします。コピー開始時間及び期間を入力し、[コピー] ボタンをクリックするとサブ画面にメイン画面の波形がコピーされます。

マウスによる波形修正

サブ画面上でマウスをドラッグすると、その軌跡が新たな波形として修正する事ができます。

ここでは修正という事で説明していますが、マウス操作の制約はありませんので全く新しい 任意波形を作成する事もできます。

メイン画面への編集

サブ画面上で修正された波形は、上部の各ボタンをクリックする事により、メイン画面との置換や 演算を行います。

「コピー開始時間」と「編集開始時間」を変更する事により、ここでの一連の操作による波形の コピー&ペーストが簡単にできます。

再コピー

もし修正操作を始めからやり直したいときは再度コピーからやり直しが可能です。 コピーの後はボタンの表示が[再コピー]と表示されています。 [再コピー]ボタンをクリックすればコピー操作からやり直す事ができます。

マウス操作によって 40ns 以下のパルス状の波形を作成した場合、出力回路の特性上、表示波形 と異なる波形が出力される場合があります。 波形のコピー

サブ画面へのコピーは、マウス修正と全く同じです。

修正

(a) 増幅

「増幅」を選択し、倍率を入力します。

[修正実行]ボタンをクリックすると、演算結果がサブ画面上に表示されます。

(b) レベルシフト

「レベルシフト」を選択し、シフト量を電圧値で入力します。 [修正実行]ボタンをクリックすると、結果がサブ画面上に表示されます。

(c) 直流分除去

「直流分除去」を選択し、[修正実行]ボタンをクリックすると、直流分が除去された波形がサブ 画面上に表示されます。

(d) 上限リミッタ

「上限リミッタ」を選択し、電圧値を入力します。 [修正実行]ボタンをクリックすると、入力された電圧値以上の波形は、入力電圧値でクリップ されます。

(e) 下限リミッタ

「下限リミッタ」を選択し、電圧値を入力します。 [修正実行]ボタンをクリックすると、入力された電圧値以下の波形は、入力電圧値でクリップ されます。

(f) 再コピー

マウス操作のときと全く同じです。

修正の操作はマウス操作・演算修正にかかわらず、任意の順序で任意の回数行えます。 増幅率を変えた後にマウスで修正したり、マウス操作で作成した波形をリミッタ処理する事 ができます。

7.4 外部データの読み込み

メイン画面のメニュー[アナログ][外部データ]、ツールバー[¹]、アナログ表示画面右クリック[外部デー タ]のいずれかを選択すると < 外部データの変換 > ダイアログが表示されます。



図 7.4.1 外部データの読み込み

データファイルの読み込み

CSV 形式のファイルを波形データファイルとして読み込む事ができます。

データ部の文字列は『+, -,0~9,E(e)、D(d)』が許されます。

セパレータとして『カンマ, CR, LF, タブ, スペース, セミコロン』が有効です。

セパレータが複数連続する時は1ヶのセパレータと見なします。

これら以外の文字コードがあった場合は読み込む事ができません。

CSV ファイルのほかに、既存の EWG ファイル(**AWG-100** 波形ファイル)のアナログ部を読み込む事ができます。また、WVG ファイル(**AWG-50** 波形ファイル)のアナログ部を読み込む事もできます。

[参照・読込]ボタンをクリックすると<ファイルを開く>ダイアログが表示されます。 ファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。

データのプレビューの表示

ファイルの読み込みに成功すると、データ数とプレビュー画面にデータの概要が表示されます。 左側の縦軸にはデータの最大値と最小値がそれぞれ表示されます。 時間軸の最終値は、「サンプリング時間×データ」です。

データ数の最大は 1,048,576 です。 これ以上のデータの場合、1,048,576 データ読み込んだ時点で注意メッセージが出ます。 [OK]をクリックすれば、その時に読み込まれている 1,048,576 データが有効になります。 サンプリング時間の入力

サンプリング時間(各データ間の時間)を数値と単位で入力します。1ns以上が有効です。 サンプリング時間を入力した段階で、プレビュー画面の最終時間が決まります。

変換開始時間の入力

読み込んだデータのどの時間(位置)から波形データに変換するかを時間またはデータ個数で設定しま す。時間で設定する場合は数値と単位で、個数位置で設定する場合は数値で行います。

期間の入力

変換開始から変換する期間を数値と単位で入力します。 メインで設定したトータル時間以上の設定はできません。 また、メイン画面のサンプリング時間以下の設定もできません。

振幅係数の入力

読み込んだデータの数値を波形データに変換する時の係数値を入力します。 例として読み込んだデータの最大 / 最小値が 10~-8の時、振幅係数を 0.1 に設定すれば波形データ は 1V~-0.8V となります。

オフセットの入力

での係数処理された波形データ値を電圧軸方向にシフトする場合に設定します。

変換波形データ = 読み込みデータ × 振幅係数 + オフセット

データ補間

変換パラメータで設定したサンプリング時間よりもメイン画面でのサンプリング時間の方が小さい場合、直線補間を行います。必要ない場合は「補間なし」を選びます。

データ変換

すべての設定値が入力された時点で[データ変換]ボタンをクリックすると波形表示画面に波形が表示 されます。

メイン画面への編集

上部のボタンをクリックする事により、編集開始時間からのメイン画面への編集を行います。

7.5 ディジタル波形の編集

ディジタルデータの作成には、以下の3通りの方法があります。

- クロックデータの作成
- シリアルデータの作成
- パラレルデータの作成

7.5.1 作成(クロック)

メイン画面のメニュー[ディジタル][作成(クロック)]、ツールバー[<mark>ಝ</mark>]、ディジタル表示画面の各チャ ネル右クリック[作成(クロック)]のいずれかを選択すると < ディジタルデータの作成(クロック) > ダ イアログが表示されます。

nS • .		
	nS •	nS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

図 7.5.1 ディジタル波形の作成(クロック)

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。 アナログ波形での編集開始の設定と同様です。

レベルと時間の入力

上段が編集開始につづくレベルとその時間の入力ボックスです。下段は上段波形につづく波形の入 力で、これらの2つはペアになっています。上段レベルに「1」または「0」を選択し設定します。 次にそのレベルが継続する時間を数値と単位で設定します。メイン画面のトータル時間以下(0を含 む)が許されます。下段のレベルは上段で設定されたレベルの反転レベルが自動的に設定されます。 時間を数値と単位で入力します。入力制約は上段と同じです。

繰り返し回数の入力

で設定したレベル0/1(または1/0)のペア波形を何回繰り返すかを設定します。 繰り返し回数が多くて、メイン画面の最終時間を超えるものは無視されます。

全時間にわたって繰り返すような信号の場合、トータル時間を波形時間で割って回数を求める 事もできますが、十分大きな回数を設定する事で計算を省略する事ができます。 (はみ出た部分は無視されます) 波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件でディジタル波形が表示されます。 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面のディジタルデータを編 集チャネルで選択したメイン画面のディジタルデータと置き換えまたは演算を行います。

7.5.2 作成(シリアル)

	ディジタ	ルデータの作成 (シリアル)	
88367896: 0 nd	5 • 編集所計: CH0	▼ 置換	OR AND	XOR
G 直接入力 10100110				
C 77414		参照・読込		
XX8448: 1	ŝ •			
作成				
	0 mS			8 mS

図 7.5.2 ディジタル波形の作成(シリアル)

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。

シリアルデータの入力

(1) 直接入力

データ入力欄に2進数(「1」または「0」)の値を入力します。

(2) ファイル

[参照・読込]ボタンでファイルを選択します。

テキスト形式のファイルを波形データファイルとして読み込む事ができます。

データ部の文字列は「1」または「0」が許されます。『カンマ, CR, LF, タブ, スペース, セミコロン』の文字コードがあった場合は読み飛ばします。これら以外の文字コードがあった場合は読み込む事ができません。データ数の最大は 1,048,576 です。

周期時間の入力

1 データあたりの時間を数値と単位で設定します。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件でディジタル波形が表示されます。 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。 メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面のディジタルデータを編 集チャネルで選択したメイン画面のディジタルデータと置き換えまたは演算を行います。

7.5.3 作成 (パラレル)

メイン画面のメニュー[ディジタル][作成(パラレル)]、ツールバー[^{|||||||}]、ディジタル表示画面の各チャ ネル右クリック[作成(パラレル)]のいずれかを選択すると < ディジタルデータの作成(パラレル) > ダ イアログが表示されます。



図 7.5.3 ディジタル波形の作成(パラレル)

編集開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。変更する事もできます。

パラレルデータの入力

(1) 直接入力

データ入力欄に 16 進数 (「0」~「F」) の値を入力します。

(2) ファイル

[参照・読込]ボタンでファイルを選択します。

テキスト形式のファイルを波形データファイルとして読み込む事ができます。

データ部の文字列は「0」~「9」、「a」~「f」、「A」~「F」が許されます。『カンマ, CR, LF, タブ, スペース, セミコロン』の文字コードがあった場合は読み飛ばします。これら以外の文字コードがあった場合は読み込む事ができません。データ数の最大は 1,048,576 です。

テキスト形式のファイルのほかに、既存の EWG ファイル(**AWG-100** 波形ファイル)のディジタ ル部を読み込む事ができます。

周期時間の入力

1 データあたりの時間を数値と単位で設定します。

ビット順の選択

BIT7:CH7-BIT0:CH0 を選択すると、パラレルデータを上位チャネル(CH7)から割り付けます。 BIT7:CH0-BIT0:CH7 を選択すると、パラレルデータを下位チャネル(CH0)から割り付けます。

波形の作成

[作成]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件でディジタル波形が表示されます。 変更したい場合は、各設定値を入力し直して作成を繰り返します。

メイン画面への編集

波形が表示された状態で、サブ画面上部の各ボタンをクリックしてサブ画面のディジタルデータをメ イン画面のディジタルデータと置き換えまたは演算を行います。(チェックで任意チャネル選択可能)

7.5.4 修正

メイン画面のメニュー[ディジタル][修正]、ツールバー[^{44]}]、ディジタル表示画面の各チャネル右クリック[修正]のいずれかを選択すると<ディジタルデータの修正>ダイアログが表示されます。

ジタルデータの修正		
MEMONG: 1 nS v 1	羅行和: CH0 · 置換	OR AND XOR
Westada International	0 mS	8 m2
2 - Hear Jone		
32"-18961 0 mS v		
32*-70121: 8 nS ⊻		
A::	1 mS	9 mS
	シフト 反転	

図 7.5.4 ディジタル波形の修正

編集開始時間とコピー開始時間はメイン画面でのカーソル時間が表示されています。 変更する事もできます。

波形のコピー

メイン画面の一部の波形をサブ画面へコピーします。コピーチャネル選択、コピー開始時間及び期間を入力し、[コピー]ボタンをクリックするとサブ画面にメイン画面の波形がコピーされます。

修正

[シフト]ボタンをクリックすると < ディジタルシフト > ダイアログが表示され、コピーしたディジタ ルデータをシフトする事ができます。シフトについては**シフト(7.5.7項)**をご覧ください。 [反転]ボタンをクリックすると、コピーしたデータの0/1レベルを反転する事ができます。 また、アナログ波形修正と同様にマウスによる波形修正もできます。

メイン画面への編集

サブ画面上で修正された波形は、上部の各ボタンをクリックする事により、編集チャネルで選択したメイン画面のディジタルデータと置き換えまたは演算を行います。

再コピー

もし修正操作を始めからやり直したいときは再度コピーからやり直しが可能です。

コピーの後はボタンの表示が[再コピー]と表示されています。

[再コピー]ボタンをクリックすればコピー操作からやり直す事ができます。

7.5.5 スワップ

指定したチャネル間でディジタルデータをスワップする事ができます。 メイン画面のメニュー[ディジタル][スワップ]、ツールバー[³]、ディジタル表示画面の各チャネル右 クリック[スワップ]のいずれかを選択すると < ディジタルスワップ > ダイアログが表示されます。

ディジタルデータスワップ	×
CH0 ▼ ⇔ CH1	•
(<u>OK</u>	

図 7.5.5 ディジタルスワップ

スワップチャネルの選択

スワップするチャネルを指定します。同一チャネルは選択できません。

メイン画面への編集

[OK]ボタンをクリックすると指定したチャネル間でディジタルデータをスワップします。 この操作は全領域に対して行われます。

7.5.6 反転

指定したチャネルの0/1レベルを反転する事ができます。

メイン画面のメニュー[ディジタル][CH×][反転]、ディジタル表示画面の各チャネル右クリック[反転] のいずれかを選択するとワンタッチでそのチャネルの0/1レベルを反転する事ができます。 この操作は全領域に対して行われます。部分的な反転は「ディジタルデータの修正」で行います。 7.5.7 シフト

指定したチャネルをシフトする事ができます。

メイン画面のメニュー[ディジタル][CH×][シフト]、ディジタル表示画面の各チャネル右クリック[シフト]のいずれかを選択すると < ディジタルシフト > ダイアログが表示されます。

ディジタルシフト - CH 0				
シフト時間: 3 mS I シフト方法: ローテート I 実行	0 mS			10 nS
	1	OK		
-				

図 7.5.7 ディジタルシフト

シフト時間の入力

シフトする時間を数値と単位で入力します。

右シフトの場合は正の値、左シフトの場合は負の値を入力します。

シフト方法の選択

シフトする方法を「0を埋める」、「1を埋める」、「ローテート」から選択します。

シフトの実行

[実行]ボタンをクリックするとサブ画面上に設定された条件でシフトを実行し波形が表示されます。

メイン画面への編集

[OK]ボタンをクリックするとメイン画面上のディジタルデータと置き換えます。

この操作は全領域に対して行われます。

部分的なシフトは「ディジタルデータの修正」で行います。

7.5.8 コピー&ペースト

メイン画面のメニュー[ディジタル] [CHx][コピー]、ディジタル表示画面の各チャネル右クリック[コ ピー]のいずれかで指定したチャネルのデータをコピーし、メイン画面のメニュー[ディジタル] [CH x][貼り付け]、ディジタル表示画面の各チャネル右クリック[貼り付け]のいずれかで、コピーしたディ ジタルデータを指定したチャネルに貼り付ける事ができます。この操作は全領域に対して行われます。 部分的なコピー&ペーストは「ディジタルデータの修正」で行います。

7.5.9 クリア

指定したチャネルを0クリアする事ができます。 メイン画面のメニュー[ディジタル][CHx][クリア]、ディジタル表示画面の各チャネル右クリック[クリ ア]のいずれかを選択するとワンタッチでそのチャネルの全領域を0クリアする事ができます。

7.6 波形出力

7.6.1 波形出力画面

メイン画面のメニュー[出力][波形データ出力]、ツールバー[^翻]のいずれかを選択すると<波形出力> ダイアログが表示されます。

波形出力 - 無題 (アナログ分解能 : 12ビット ラ	ディジタルCH:0~3) 📃 💷 🗾
出力モード	開始・停止制御
☞ 連続	(リモート(PC)
○ 繰り返し 1 □	○ マニュアルボタン(本体)
	○ 外部トリガー
	_ トリガーモード
 ● 0V出力 ○ 開始データ 	© レベル C エッジ
- ディジタルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
● Hi-Z ○ 開始データ	⑥正 C負
	「再トリガー ――――
同期出力信号 探性	 C 有効
	AWG-100 未設定 データ転送
	ストップ 強制ストップ

図 7.6.1 波形出力

この画面では、

- (1) 出力パラメータの設定
- (2) AWG-100 本体への出力パラメータ及び波形データの転送
- (3) 信号出力の開始・停止制御
- (4) 本体の設定状態及びステータス表示

の機能があります。

7.6.2 出力モードの設定

連続出力

信号出力が開始されると、停止されるまで連続的に出力されます。

繰り返し出力

設定された繰り返し回数分メイン画面の1周期信号が繰り返し出力されます。 設定できる回数は1~65536回です。

7.6.3 停止時出力の設定

アナログ信号出力

「0V 出力」を選択すると、停止時の出力電圧が 0V になります。「開始データ」を選択すると、停止時の出力端子には開始データの電圧が出力されます。

データが転送されていない時や転送中は、出力アンプは非アクティブになり、約 1K で AGND に 短絡された状態になっています。

ディジタル信号出力

「Hi-Z」を選択すると、停止時高インピーダンス状態になります。「開始データ」を選択すると、各チャネルの開始データ(0 / 1)が出力されます。8 チャネルは一括に設定されます。

出力に設定されていないチャネルは高インピーダンス状態以外には"0"が出力されています。

データが転送されていない時や転送中は、全チャネルとも高インピーダンス状態です。

7.6.4 同期出力信号の設定

1周期信号の開始点毎に同期出力信号が出力されますが、この信号の極性を選択する事ができます。



パルス幅は1周期の時間によって、10µsまたは100nsが自動的に設定されます。 出力信号の周期が20µsより短い場合、パルス幅として100nsが設定されます。

7.6.5 開始・停止制御の設定

リモート(PC)

「リモート(PC)」を選択すると、波形出力ダイアログ上で信号出力の開始・停止が行えます。

マニュアルボタン(本体)

「マニュアルボタン(本体)」を選択すると、AWG-100本体の「START/STOP」ボタンで信号出力の 開始・停止が行えます。

外部トリガー

「外部トリガー」を選択すると、本体へ入力する外部トリガー信号による信号出力の開始・停止が 可能になります。トリガーモードとして「レベル」または「エッジ」が、トリガー極性として「正」 または「負」が、再トリガーとして「無効」または「有効」があり、組み合わせで8通りが選択で きます。詳細は**外部トリガーによる制御(7.7項)**をご参照ください。

7.6.6 データの転送

[データ転送]ボタンをクリックする事によりメイン画面上に表示されている波形データ及び<波形出 カ>ダイアログで設定した出力パラメータが AWG-100 本体への転送が開始されます。

データ転送中は本体の「DATA ランプ(橙)」が点滅し、転送終了で連続点灯に変わり、< 波形出力>ダイ アログのステータス表示が「AWG-100 レディ」に変わります。

波形出力 - 無題(アナログ分解能:12ビット ラ	ディジタルCH:0~3) 🛛 🗖 🔳 🗾
出力モード	-開始·停止制御
☞ 連続 *	● リモート(PC) *
○ 繰り返し 1 □ 1	○ マニュアルボタン(本体)
	○ 外部トリガー
	_ トリガーモード
○ 0∨出力 * ○ 開始データ	 ● レベルレ* ● エッジ
_ ディジタル	
 ● Hi-Z * ○ 開始データ 	●正* C負
	「再トリガー ――
	 ● 無効 * ● 有効
●正* ○負	AW/3=100 L === 2
バルス幅	データ転送 アナログ分解能:12ビット
● 10 uS *	スタート 登制ストップ

図 7.6.6 データ転送

データ転送が正しく行われると、現在本体に設定されているパラメータの後ろに「*」が表示されます。同様に本体に設定された出力モードの繰返し回数、アナログ分解能、ディジタル CH も 表示されます。

これにより、現在本体にどのようなパラメータが設定されているかを知ることができます。

7.6.7 開始と停止の操作

リモート(PC)

- (a) 出力モード「連続」の場合
 データ設定後ダイアログの[スタート]ボタンが有効になります。
 [スタート]ボタンをクリックすると「AWG-100 動作中」が表示され波形出力が開始されます。
 出力が開始されると[スタート]ボタンは[ストップ]ボタンに変わります。
 [ストップ]ボタンがクリックされるまで連続して出力されます。
- (b) 出力モード「繰り返し」の場合

[スタート]ボタンをクリックして、出力を開始するのは「連続」の場合と同じですが、[ストップ] ボタンは有効になりません。出力は繰り返し回数で設定された回数分出力したのち停止します。

(c) 強制ストップ

[強制ストップ]ボタンをクリックすると、どのような動作モードで出力中でも直ちにストップ します。周期の長い波形や、繰り返し回数の多い設定で開始した場合、終了を待たずして停止 したい時に強制ストップが効果的です。但し、「外部トリガー」制御で動作中、強制ストップを 行うと、モードを「リモート(PC)」制御に変更してしまうので注意が必要です。

マニュアルボタン(本体)

- (a) 出力モード「連続」の場合 スタート・ストップの操作は本体の[START/STOP]押ボタン SW で行います。 ボタンは押して離した時から出力を開始し、「RUN ランプ(赤)」が点灯します。 もう一度押し離すとランプが消灯し出力が停止します。
- (b) 出力モード「繰り返し」の場合

[START/STOP]ボタンを押し離すと、出力は開始され、設定された繰り返し回数を出力したの ち停止します。「RUN ランプ」が点灯している時点でも通常の押し離し操作は無効になります。

(c) 強制ストップ

[START/STOP]ボタンを2秒以上押しつづけると強制ストップになります。

<u>ストップと強制ストップの違いについて</u>

[ストップ]ボタンまたは本体のボタンで停止する場合、必ず波形周期の最終データを出力した時点 で停止します。それに対して「強制ストップ」は受け付けられた時点で、たとえ繰り返し出力モ ードの途中や、周期の途中でも強制的に停止します。

また、強制ストップ操作は如何なる出力モードであっても「RUN ランプ」が点灯中なら有効です。

7.7 外部トリガーによる制御

7.7.1 制御タイミング

波形出力に於いて開始・停止制御に「外部トリガー」を選択した時、各モードパラメータの組み合わせ により、以下の開始・停止コントロールがなされます。

トリガー極性の組み合わせによる有効なタイミングを下図に示します。



図 7.7.1 トリガー有効タイミング

7.7.2 外部トリガー遅延タイミング

外部トリガー入力と波形のスタート(=同期出力信号)には下図に示すような遅れがあります。



図 7.7.2 トリガー遅延タイミング

7.7.3 設定パラメータによる出力例

以下に設定パラメータの違いによる出力変化を示します。

トリガーモードが「レベル」の場合 以下にはレベルが正の場合のみ説明します。 負の場合はトリガー有効タイミング(図7.7.1)をご参照ください。

(a) 出力モードが「連続」のとき

・ 再トリガーが「無効」のとき



図 7.7.3 連続・レベル・再トリガー無効

各周期の終了時点で次の周期の開始条件を満たしておればその周期は出力します。 周期途中に有効トリガーがきても無視されます。

・ 再トリガーが「有効」のとき



図 7.7.4 連続・レベル・再トリガー有効

周期途中に有効トリガーがくると再スタートします。



図 7.7.5 繰返し・レベル・再トリガー無効

繰返し終了時点で次の繰返しの開始条件を満たしておればその繰返しがスタートされます。 繰返し途中に有効トリガーがきても無視されます。

・ 再トリガーが「有効」のとき



繰返し途中に有効トリガーがくると再スタートします。

トリガーモードが「エッジ」の場合

以下にはエッジが正の場合のみ説明します。 負の場合はトリガー有効タイミング(図7.7.1)をご参照ください。

(a) 出力モードが「連続」のとき

・ 再トリガーが「無効」のとき



図 3.7.7 連続・エッジ・再トリガー無効

トリガーモードが設定されて最初の立上りエッジでスタートし、連続で出力を続けます。 強制ストップで停止します。連続出力中に有効トリガーがきても無視されます。

・ 再トリガーが「有効」のとき



図 3.7.8 連続・エッジ・再トリガー有効

連続出力中に有効トリガーがくると再スタートします。



図 7.7.9 繰返し・エッジ・再トリガー無効

繰返し途中に有効トリガーがきても無視されます。

・ 再トリガーが「有効」のとき



図 7.7.10 繰返し・エッジ・再トリガー有効

繰返し途中に有効トリガーがくると再スタートします。

開始・停止制御を「外部トリガー」に設定している場合、「強制ストップ」を操作すると、出力を 停止すると共に制御を「リモート(PC)」モードに変更します。 これは、「外部トリガー」モードのままであると、一度はストップしてもトリガー信号によって不 用意に再びスタートしてしまうのを防ぐためです。

再度「外部トリガー」モードに設定するには、 < 波形出力 > ダイアログでデータ転送を行う必要が あります。

8 複数台接続

8.1 EWG.INI ファイルの変更

設定ファイル「EWG.INI」をメモ帳等のテキストエディタで開きます。「MaxNumber=1」の "1" を接続す る AWG-100 の台数(2~127)に変更します。変更後はファイルを上書き保存してください。 「MaxNumber=1」の時は後述の<AWG-100 指定>ダイアログは表示されません。

[EWG] Version=1.3 [AWG-100] MaxNumber=1

図 8.1 EWG.INI ファイル

8.2 アプリケーションの起動と本体の指定

「EWG.INI」変更後、使用する複数台のAWG-100をUSBに接続しアプリケーションを起動します。

< AWG-100 指定 > ダイアログが表示されます。

AWG-100指定	×
<u>シリアルNo</u> 1488010001 1488010002 アナログ1	<u>OK</u> 指定なし
表示名入力: アナログ1	

図 8.2.1 AWG-100 指定

このダイアログは複数台接続設定時にはアプリケーション起動時に必ず表示されます。

シリアル No の欄には現在接続されている全ての AWG-100 のシリアル No が表示されています。 シリアル No は AWG-100 本体の裏側にあるシリアル No と同じものです。

任意のシリアル No を選択すると表示名の入力が可能となります。表示名入力にカーソルを移し任意の認識表示名を付ける事ができます(例:アナログ1)。 表示名は < AWG-100 指定 > ダイアログが表示されている時はいつでも任意に変更できます。 必要なければ空欄にします。この場合はシリアル No そのものが表示名となります。 (シリアル No の変更はできません) 一度、接続状態で登録されたシリアル No は次回からは接続されていなくても < AWG-100 指定 > ダイアログに表示されます。

表示されている複数の AWG-100 から、波形出力対象の AWG-100 を一台選択し、[OK]ボタンをク リックします。これで < AWG-100 指定 > ダイアログは消え、メイン画面上のタイトルバーに指定 した AWG-100 の表示名が示されます。



< AWG-100 指定 > ダイアログで[指定なし]をクリックすると、タイトルバーには[AWG-100 指定なし]と表示され、AWG-100 への出力は無効となります。波形編集のみを行う場合等に使用します。

EWG - [AWG-100指定なし]
 ファイル(E) 編集(E) アナログ(A) ディジタル(D)
 図 8.2.3 タイトルバー表示 2

8.3 アプリケーションの多重起動

アプリケーションの多重起動が可能です。アプリケーションの起動毎に異なる AWG-100 を指定して多 重起動を行う事により1台の PC から複数台の AWG-100 を操作する事ができます。

今、仮に3台のAWG-100が接続されているとします。

まず、最初のアプリケーションを起動し < AWG-100 指定 > ダイアログによって1台目を指定します。 次に再びアプリケーションを起動し、2台目の **AWG-100** を指定します。

このようにして接続されている AWG-100 の台数分アプリケーションを起動する事によりそれぞれ独立

で波形編集、設定、波形出力が行えます。

複数のアプリケーションから同じ AWG-100 を指定する事は避けてください。 これにより故障等は生じませんが動作は不定となります。

9 同期運転

9.1 外部トリガー同期

以下に AWG-100 を複数台使用したトリガー同期運転例を示します。 ディジタル信号コネクタの同期信号出力と外部トリガー信号入力を利用します。

1台を同期マスターとしたトリガー同期



図 9.1.1 AWG-100 を同期マスターとするスタート同期

この場合、マスター出力とスレーブ出力には外部トリガー遅延(7.7.2 項参照)が生じますので注意 してください。

外部信号によるトリガー同期



この場合、#1と#2の出力開始の誤差は最大 14nS です。

AWG-100 を複数台使用する場合の注意点として、各個体のクロック源(TCXO)の 周波数偏差(±2.5ppm)があります。 同時にスタートした複数台は、波形終了時には各々 ±周期(S)×2.5÷1000000の時間差が生じて います。これが問題になるような場合は、再トリガーを「有効」に設定し、この偏差が次の周期 に持ち越さない様な対策が必要です。

9.2 クロック同期

AWG-100 は動作クロックレベルでの同期運転も可能です。以下に AWG-100 の外部クロック入出力を 利用したクロック同期運転例を示します。この場合クロックケーブル(EHO-100C:別売)が必要です。

クロック入力によるクロック同期



図 9.2.1 外部クロック入力によるクロック同期

入力されるクロック周波数が25MHz ± 2%以内でない場合、「RUN ランプ(赤)」が点滅し、クロック 異常を示し動作しません。

AWG-100 をクロック源にするクロック同期



図 9.2.2 外部クロック出力によるクロック同期

2 台の AWG-100 によるクロック同期





この場合、出力#1と出力#2は完全に同期化できます。

10 API 関数ライブラリ

10.1 概要

製品付属の波形編集ソフトウェアで作成した波形ファイルをユーザーアプリケーションから「AWG-100 API 関数」を介して本体に転送することができます。

また、本体の動作モードが「リモート(PC)」時は、波形出力制御(スタート/ストップ)ができます。

10.2 動作環境

対応 OS	Windows 10 / 8 (8.1) / 7 / Vista / XP
対応開発言語	Visual C++ / Visual Basic.NET / Visual C#.NET
必要メモリ空き容量	15M バイト以上

10.3 関数について

「AWG-100 API 関数」は関数をモジュール化した「AWG100.dll」で提供されます。

「AWG100.dll」ファイルは AWG-100 をインストールする時にシステムフォルダに入ります。

関数の詳細については「AWG-100 プログラミングガイド」をご参照ください。

10.4 注意事項

複数のアプリケーション(製品付属の波形編集ソフトウェア含)またはマルチスレッドによる AWG-100 への同時アクセスはできませんので注意してください。